





18 インチ 16 インチ 折りたたみ式補助輪 取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずお読みください。お読みになったあとは必ず保管してください。



特徴：トレーニングするお子様に最適な補助輪です。工具なしで左右の補助輪をたたんだり下ろしたりしながら、お子さまに合わせたトレーニングができます。

注意  お子様は補助輪付きで乗車する場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。平坦な場所で走行してください。傾斜や凹凸のある場所では走行の妨げになる場合があります。補助輪の上げ下げについては、必ず大人の方が行ってください。その際、手を使って上げ下げは絶対に行わないでください。※手で上げ下げした場合、指を挟む恐れがあります。





補助輪を上げる（たたむ）方法

- ① 解除レバーを足で踏み込んでください。
- ② そのまま後方へ蹴り上げてください。



補助輪を下げる方法


- ① 足でU字シャフトを地面へ向かって押し込んでください。
- ② 止まるまで足で蹴りきってください。



左右の補助輪の脱着方法 図を参考に補助輪の脱着を行ってください。


補助輪を外した後の取付方法

補助輪の取り付け方法



左右の高さ調整

補助輪の左右の高さ調整は自転車垂直にした際、地面と補助輪の隙間が10mm~25mmの範囲を目安に調整を行ってください。左右どちらかは地面に車輪がつく高さ、反対側は地面より少し上げて固定してください。※左右のナットで締める際、締める方向にステアがついて回らないように片手で押さえながら行ってください。



株式会社 **クロモ**

Tel.078-335-8450/Fax.078-335-8451

受付時間：9:30~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日・弊社休業日は除く)

www.cromobike.com